Ein Klingelsignal soll nun über das piface übergeben werden

https://www.hackster.io/graham_chow/piface-digital-2-windows-iot-driver-with-events-1b4e30

piface getting started

http://www.farnell.com/datasheets/1881551.pdf

So fange ich erst mal an

https://www.doorpi.org/forum/thread/533-doorpi-installation's-anleitung-step-by-step-amraspberrypi-3-und-fritzbox/

Aber weiter geht es im Text. Damit wir über WINSCP auf die Doorpi.ini zugreifen könne, Brauchen wir den Root Zugang um die Datei Bearbeiten zu können (VORSICHT: Wenn Ihr Rootrechte habt, dann könnt Ihr auf alle Dateien vom PI zugreifen also aufpassen sonst ist die SD hin und Ihr fangt von vorne an)

Wir Öffnen Putty und melden uns mit Benutzer pi, Passwort: euerPasswort

Dann gehen wir wie folgt vor (leider habe ich den Link nicht mehr wo ich diese infos her habe darum schreibe ich sie hier nieder):

sudo su



nano /etc/ssh/sshd_config

Dann kommt eine Auflistung von befehlen dort sucht Ihr nach Folgenden Eintrag: umblättern geht mit Strg+V

Quellcode

Authentication:

LoginGraceTime 120

PermitRootLogin without-password

StrictModes yes

habt Ihr den gefunden, ändert ihn um in (ihr könnt mit den Pfeiltasten der Tastatur dorthin navigieren)

yesermitRootLogin yes

das ganze sollte dann so aussehen

Authentication:

LoginGraceTime 120

PermitRootLogin yes

StrictModes yes

Danach Speichern und mit dem befehl srtg -x

sudo reboot

sudo passwd root

eingeben und **ein neues Passwort für den Root Zugang festlegen**. (Das ist bei der Aktuellen RaspberryPi jessi Version Abgeschaltet. Darum der ganze Aufwand)

Jetzt solltet Ihr euch im WINSCP mit den ROOT Login einloggen. Dazu folgendes eingeben (das Kennwort ist das, welches Ihr gerade eingegeben habt.)

Wer WINSCP wie ich nicht kennt schaut hierund lädt es sich (oder von woanders)

bie chip wegen der Zusätze aufpassen

導 Setup - WinSCP	– 🗆 ×
Änfängliche Benutz Bitte wählen Sie die	ereinstellungen Eigenschaften Ihrer bevorzugten Benutzungsoberfläche
Art der Benutzungs	oberfläche
Commander	- zwei Listenfenster (links lokal, rechts das entfernte Verzeichnis) - Tastaturkürzel wie beim Norton Commander (und anderen wie Total Commander, Midnight Commander,) - drag & drop ist von und nach beiden Listenfenstern möglich
) Explorer	- Nur entferntes Verzeichnis - Tastaturkürzel wie im Windows Explorer - drag & drop
Hilfe	< Zurück Weiter > Abbrechen

ging alles automatisch, ebenso wurden Configs aus Putty üerbnommen

Benutze	ername - door87	х
2	Suche nach entferntem Rechner Verbinde mit entferntem Rechner Authentifiziere	
Ben <u>u</u> tze	rname	
	OK Abbrechen Hilfe	

Benutzer ist nun root

danach wird nach dem Passwort gefragt, das das wir gerade geändert haben ;-)

🔓 Hochladen 🔻 📝 Be	arbeiten 👻 🕽	🕻 🛃 🕞 Eigenschaf	ten 🛗 🔂 🕂 🗕 🕅	📲 Herunterladen 👻 📝	Bearbeiten ·	• 🗙 🛃 🕞 Eigenscha	ften 🛗 🖪 🛛	+ - 🗸
l:\FHEM Bastelei\doorpi si	cherung			/usr/local/etc/DoorPi/conf				
Name	Größe	Тур	Geändert	Name	Größe	Geändert	Rechte	Besitzer
L		Darüberliegendes	08.05.2017 20:37:23	t.		04.05.2017 22:50:18	rwxr-sr-x	root
00_CUL.pm	56 KB	PM-Datei	08.05.2017 20:37:23	doorpi.ini	2 KB	08.05.2017 15:17:47	rw-rr	root
70_DoorPi.pm	61 KB	PM-Datei	08.05.2017 20:38:14	doorpi.ini.save	2 KB	08.05.2017 15:35:36	rw-rr	root
doorpi.ini	2 KB	Konfigurationsein	08.05.2017 15:17:47	eventlog.db	3 KB	04.05.2017 22:40:11	rw-rr	root
🖌 doorpi.ini.safe	3 KB	SAFE-Datei	08.05.2017 20:02:07	eventlog.db-journal	4 KB	09.05.2017 13:52:52	rw-rr	root
jessypixel_doorpi_fhe	15.446.0	Datenträgerimage	05.05.2017 22:41:20	1242				

hier hab ich nun die Datei doorpi.ini in meinen Sicherungsordner kopiert, funktioniert alles wie die üblichen Explorer

Einrichtung der Fritzbox 7490als Türsprechstelle

Dafür auf die Fritzbox (bei mir ist das eine 7490l) gehen, dann auf

Telefonie, weiter nach Telefoniegeräte und dann auf neues Gerät einrichten.

Dort folgende Einstellungen eingeben.



Türsprechanlage anschließen

- 1. Schließen Sie die Türsprechanlage mit a/b Schnittstelle an ein
- 2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie die Türsprechanlag
 - O FON 1 (Türsprechanlage mit a/b-Schnittstelle)
 - O FON 2 (Türsprechanlage mit a/b-Schnittstelle)
 - LAN / WLAN (IP-Türsprechanlage)
- 3. Geben Sie für die Türsprechanlage einen Namen ein.

Benutzername mindestens 8 Zeichen !, starkes Passwort wählen

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
IP-Türsprechanlage	Anmeldedaten			
Verwenden Sie die folgenden Anmeldedaten, um Ihre Türspr				
Registrar	Registrar fritz.box oder 192.168.178.1			
Benutzername Fritzdoorpi				
Kennwort	****			

Klingeltaste	Rufnummer der Klingeltaste	Klingeln weiterleiten an	Klingelton FRITZ!Fon
Klingeltaste 1	11	alle Telefone 🗸	Standard ~

Name der	door
Türsprechanlage	

Die Türsprechanlage wird mit folgenden Einstellungen in der FRITZ!Box eingerichtet.

Telefoniegerät	Türsprechanlage
Name der Türsprechanlage	door
angeschlossen an	LAN / WLAN (IP-Türsprechanlage)

es kam eine Zwischenabfrage, es sollte mit dem Telefon eine Nummer angewählt werden

Kontrollnummer mit einem Fritzfon anrufen

Ausfunrung bestatigt		
Klicken Sie auf "OK" um de	n Vorgang abzuschließen	
meneriole dui on , uni de	If you going abeasermenserm	
	n vorgang abzasenneisenn	

door	LAN/WLAN	-	4	**620	X
------	----------	---	---	-------	---

erst ohne Livebild testen also unten kein Eintrag wie hier im Bild

Klingeltaste	Rufnummer der Klingeltaste	Klingeln weiterleiten an	Klingelton FRITZ!Fon
Klingeltaste 1	11	alle Telefone 🗸 🗸	Standard ~
Name der	door		
Türsprechanlage	L		
Ausgehende Rufe über		~	
Zeichenfolge für Türöffner			
Geben Sie hier die Z dann am FRITZ!Fon	eichenfolge für den diese Zeichenfolge	n Türöffner ein. Diese entnehmen nicht mehr eingeben, sondern k	n Sie der Dokumentation Ihrer Türs können stattdessen einfach die Fun
Live-Bild h	ttp://~ door:9000)/?action=stream	
Wenn die Türsprech Dokumentation Ihre	anlage über eine Ka r Kamera bzw. Türs	amera verfügt, geben Sie hier di sprechanlage.	e Internet-Adresse der Kamera ein.

weiter geht es mit dem editieren der doorpi.ini

Wir gehen auf die vorhin Kopierte Doorpi.ini und Öffnen diese mit Notepad++

dort tragen wir die Daten der Fritzbox ein damit wir den Doorpi an dieser Anlernen können. Das sieht dann wie folgt aus.

IP-Türsprechanlage	Anmeldedaten					
Verwenden Sie die folgenden Anmeldedaten, um Ihre Türspr						
Registrar	Registrar fritz.box oder 192.168.178.1					
Benutzername	Fritzdoorpi					
Kennwort	****					

hier ein Auszug aus der doorpi.ini

[SIP-Phone]

sipphonetyp = linphone

sipserver_password = Kennwort

sipserver_realm = 192.168.178.1

sipserver_server = 192.168.178.1

sipserver_username = Fritzdoorpi

ein weiterre Auszug aus der doorpi.ini

einen Pin aussuchen, bei Betätigung des Tasters auf dem piface schellen alle Telefone

[keyboards]

onboardpins = piface

[onboardpins_keyboard]

bouncetime = 200

[onboardpins_InputPins]

0 = call:11

wenn das bis hierher geht, Image machen ;-)

wer nun ein

Livebild auf seinen Fritzfon

haben möchte liest hier

https://www.doorpi.org/forum/thread/79-live-bild-für-fritz-fon/?pageNo=1

und editiert noch einmal die doorpi.ini

es fehlt noch:

video_device = StaticImage: Static picture

video_display_enabled = True

[EVENT_OmKeyUp_onboardpins.13]

10=call:**11

und richtet den Stream in der Fritzbox ein, hab ich oben nicht weiter beschrieben

Der Link sieht in etwas so aus

http://192.168.178.xx:9000/?action=snapshot

dies 192.168.178.xx:9000/?action=snapshot wird nun hier einggéfügt

Türöffner

Geben Sie hier die Zeichenfolge für den Türöffner ein. Diese entnehmen Sie d öffnen, müssen Sie dann am FRITZ!Fon diese Zeichenfolge nicht mehr einget "Öffnen" nutzen.

Live-Bild

http:// ~ 192.168.178.87:9000/?action=snapshot

Wenn die Türsprechanlage über eine Kamera verfügt, geben Sie hier die Inter Kamera entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Kamera bzw. Türsprechanla

damit das Bild an die Fritzfon geschickt wird am besten erst am Fritzfon ein update

danach dann im Menü Heimnetz Livebild einrichten, unter Optionene ist da auch die Bildwiederholungsrate einstellbar

Halter kamera:

http://www.avc-shop.de/epages/64272905.sf/de_DE/?ObjectID=65348737

ich habemir aber das hier bestellt, werde es ausschlachten und die Pi Kamera einbauen

mal sehen ob es klappt

Mini IP Dome Camera Cam Indoor Outdoor Kamera Netzwerk RJ-45 PoE MPEG-4 Webcam

aus der Bucht für 12,50 incl Versand, da ist Halter Dome und verstellbarer Halter dabei

USB Soundkarte anschließen

https://www.doorpi.org/forum/lexicon/entry/19-fehlersuche-sound/

erst Pi runterfahren, usb Soundkarte anschließen dann PI starten

mit

cat /proc/asound/cards



0 [ALSA]: bcm2835 - bcm2835 ALSA

bcm2835 ALSA

1 [Device]: USB-Audio - USB Audio Device

GeneralPlus USB Audio Device at usb-3f980000.usb-1.2, full speed

sudo nano /usr/share/alsa/alsa.conf

defaults.ctl.card 0

defaults.pcm.card 0

ersetzen durch

defaults.ctl.card 1

defaults.pcm.card 1

Picam einrichten